

それぞれのファイルの


```
\begin{picture}(520,360)(0,-360)
```

の部分の (520,360) が左右・上下のサイズ, (0,-360) が左下の座標値なので, 試行錯誤でこれを変更すれば, 図の範囲を変更できます。枠線との距離等を参考にしながら調整してください。


## 問題の設定と変位および反力



## 軸力図



せん断力図



曲げモーメント図

